

Instrukcja obsługi:

Podstawowe czynności:

- ✓ usiądź wygodnie przy blacie „Stolika Pamięci”,
- ✓ sprawdź czy sięgasz kolorowych przycisków,
- ✓ jeśli chcesz używać stolika poprzez dotykowy ekran, usiądź wygodnie tak aby mieć swobodny dostęp do ekranu urządzenia.

Obsługa przycisków:

- ✓ przycisk **Zielony** odpowiada za: akceptowanie, wybieranie, startowanie filmów, zatrzymywanie filmów, startowanie muzyki oraz jej zatrzymywanie,
- ✓ przycisk **Niebieski** odpowiada za: poruszanie się po elementach (kategoriach) aplikacji, dzięki niemu możemy jednym przyciskiem przejść po wszystkich elementach aplikacji,
- ✓ przycisk **Czerwony** odpowiada za: anulowanie, powrót do poprzedniej sekcji aplikacji,

Obsługa audio:

- ✓ stolik posiada również zestaw słuchawkowy, który może być użyty do słuchania muzyki czy oglądania filmów, aby zestaw ten zaczął działać należy przełączyć przycisk umieszczony po lewej stronie pod głośnikiem. Po przełączeniu przycisku głos z głośników przełączy się na zestaw słuchawkowy,
- ✓ dodatkowo na panelu „Stolika pamięci”, po prawej stronie pod głośnikiem, znajdują się dodatkowe pokrętło, które służy do zmniejszania lub zwiększania poziomu głośności aplikacji, a jego wduszenie powoduje całkowite wyciszenie głośności.

Pod koniec użytkowania:

Jeśli uważasz, że nie będziesz już korzystała/korzystał z aplikacji, nic nie musisz robić. Stolik Pamięci, sam się uśpi i będzie czekał na Ciebie następnego dnia.